

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ТЗ4

E-mail: termo@pro-te.ru

Сайт: termo.pro-te.ru



Москва +7(499)136-98-49

Санкт-Петербург +7(499)136-98-49

Новосибирск +7(383)248-32-59

Екатеринбург +7(343)345-12-43

Нижний Новгород +7(831)414-35-10

Казань +7(843)258-74-03

Челябинск +7(351)216-65-98

Самара +7(846)991-67-40

Ростов-на-Дону +7(863)221-28-15

Уфа +7(347)299-12-89-26

Калининград +7(4012)38-47-36

Красноярск +7(391)272-37-31

Пермь +7(342)259-29-86

Сургут +7(3462)31-11-72

Архангельск +7(8182)63-77-42

Тюмень +7(3452)53-39

Предназначены для измерений и регистрации параметров теплоносителя и количества теплоты (тепловой энергии) в водяных системах теплоснабжения.



ТЗ4 – СОСТАВ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

Тепловычислитель ТВ7

Модель ТЗ4	Преобразователи расхода (номер Госреестра)	Термопреобразователи сопротивления и их комплекты (номер Госреестра)	Преобразователи давления (номер Госреестра)
ТЗ4-1	Питерфлоу РС (46814-11)	ТПТ-1,ТПТ-17,ТПТ-19 (46155-10) ТСП-Н (38959-08) ТЭМ 100 (40592-09) ТС-Б-Р (43287-09) КТПТР (46156-10) КТСП-Н (38878-08) ТЭМ 110 (40593-09) КТС-Б (43096-09)	СДВ (28313-09) ПДТВХ-1 (43646-10) НТ (26817-08) КОРУНД (14446-09)
ТЗ4-2	ПРЭМ (17858-11)		
ТЗ4-3	ЭМИР-ПРАМЕР-550 (27104-08)		
ТЗ4-4	МастерФлоу (31001-08)		
ТЗ4-5	АС-001 (22354-08)		
ТЗ4-6	UFM 005 (16882-97)		
ТЗ4-7	УРЖ2КМ (23363-07)		
ТЗ4-8	SONO 1500 СТ (35209-09)		
ТЗ4-9	ULTRAHEAT(22912-07)		
ТЗ4-10	КАРАТ (44424-10)		
ТЗ4-11	ВЭПС (14646-05)		
ТЗ4-12	ВПС (19650-10)		
ТЗ4-13	ВСТ (23647-07)		
ТЗ4-14	МТК/МНК/МТW Водоучет (19728-03)		

E-mail: termo@pro-te.ru

Сайт: termo.pro-te.ru



Москва +7(499)136-98-49

Санкт-Петербург +7(499)136-98-49

Новосибирск +7(383)248-32-59

Екатеринбург +7(343)345-12-43

Нижний Новгород +7(831)414-35-10

Казань +7(843)258-74-03

Челябинск +7(351)216-65-98

Самара +7(846)991-67-40

Ростов-на-Дону +7(863)221-28-15

Уфа +7(347)299-12-89-26

Калининград +7(4012)38-47-36

Красноярск +7(391)272-37-31

Пермь +7(342)259-29-86

Сургут +7(3462)31-11-72

Архангельск +7(8182)63-77-42

Тюмень +7(3452)53-39